

2 それぞれのページを参考に設定する。

(例) 音楽再生画面



- ① **画面の明るさ設定 ボタン**
☞ 「明るさを調整する」N-3
※現在のモード画面の明るさ設定を変更します。
- ② **操作設定 ボタン**
☞ 「キー操作音の設定をする」N-5
☞ 「カーソル表示を変える」N-6
☞ 「50音入力方式設定をする」N-7
※カーソル表示、50音入力方式設定を変更した場合は他のモードにも反映されます。
- ③ **音声割込/映像入力設定 ボタン**
☞ 「案内音声割込設定をする」N-8
☞ 「カメラ入力切り替えの設定をする」N-10
☞ 「ビデオ入力切り替えの設定をする」N-20
※設定変更後、他のモードにも反映されます。
- ④ **AV音声出力設定 ボタン**
☞ 「FMトランスミッターを設定する」N-26
※設定変更後、他のモードにも反映されます。
- ⑤ **初期化 ボタン**
☞ 「データを初期化(消去)する」N-28
※他のモードにも反映されます。