

コピーするファイルを選択する

SDカードに保存されている音楽ファイル(MP3/WMA)、画像ファイル(JPEG)、動画ファイル(MP4)をMyストッカーへコピーすることができます。

※コピーを行う前に必ず「[☞](#)「Myストッカーについて」G-13」をご確認ください。

本機は32GBまでのSDカードに対応しています。「[☞](#)「SDカードについて」A-23」

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

「[☞](#)「SDカードを入れる／取り出す」A-27」

「[☞](#)「**電源を入れる**」G-17」

2 Myストッカーモードにする。

「[☞](#)「**操作したいモードに替える**」G-18」

：Myストッカー画面が表示されます。

3 SDからコピー をタッチする。

：SDカードファイル選択画面が表示されます。



4 コピーしたいファイル(**音楽ファイル** / **画像ファイル** / **動画ファイル**) を選択しタッチする。

：SDカード内のファイルが表示されます。
音楽ファイルをコピーするには「[☞](#) H-3、
画像ファイル／動画ファイルをコピーするには
「[☞](#) H-4へ進んでください。

