

音楽を聴く

SDカード／MyストッカーにMP3／WMA形式で記録されている音楽データを本機で再生して聴くことができます。

※本機はM3U／WPL形式のプレイリストファイルによる音楽データの再生に対応しています。

Myストッカーはプレイリスト再生に対応していません。

本機は32GBまでのSDカードに対応しています。〔♫〕「SDカードについて」A-23
本機で再生できる最大ファイル数(1曲を1ファイルとした場合)は、SDカードは3000ファイル(曲)、Myストッカーは1000ファイル(曲)までです。

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

〔♫〕「SDカードを入れる／取り出す」A-27

〔♫〕「**電源を入れる**」G-17

2 音楽再生モードにする。

〔♫〕「**操作したいモードに替える**」G-18

3 SDカードまたはMyストッカーを選択する。

■ SDカード内のファイルを再生させたい場合

① **〔♫〕〔SD〕** をタッチする。

※すでに **〔♫〕〔SD〕** の **〔SD〕** が緑色に点灯している場合は、SDカードが選択されています。



■ Myストッカー内のファイルを再生させたい場合

① **〔♫〕〔SD〕** をタッチする。

※すでに **〔♫〕〔SD〕** の **〔♫〕** が緑色に点灯している場合は、Myストッカーが選択されています。

お知らせ

- 再生できない音楽データはスキップして、次の音楽データを再生します。
- 再生中に車のエンジンを切る、本機の電源を切る、他のモードにするなどした場合、次にエンジンや電源を入れたり音楽再生モードに戻すと、前に再生していた曲の続きから再生がはじまります。
- M3U／WPL形式で記録されているプレイリストを再生させるには、**リスト** → **プレイリスト** をタッチしてください。〔♫〕「**プレイリストから選ぶ場合**」I-7
- 〔♫〕〔SD〕** をタッチしてSDカード／Myストッカーの切り替えを行うと、再生位置がクリアされ最初からの再生となります。