




















- ① **現在地に戻る** ボタン  
現在地の地図画面を表示します。
- ② **AV** ボタン  
AV 選択画面を表示します。  
[] G-17
- ③ **AVオフ** ボタン  
AV モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。  
[] G-19
- ④ **メニュー** ボタン  
テレビメニュー画面を表示します。  
[] J-6
- ⑤ **中継サーチ** ボタン  
中継・系列局サーチをします。  
[] J-23
- ⑥ **選局 / 選局** ボタン  
プリセットされている放送局の呼び出しをします。  
長押しすると自動選局します。  
[] J-14
- ⑦ **番組** ボタン  
番組表を表示します。 [] J-21
- ⑧ **録画** ボタン  
録画を開始します。 [] J-45
- ⑨ **音量** ボタン  
音量バーを表示し、音量の増減を調整します。  
- : 音量減 + : 音量増  
[] G-20
- ⑩ **次へ** ボタン  
次ページの操作ボタンを表示します。  
( [] を表示 )
- ⑪ **受信モード** ボタン  
タッチすることによりセグメントを切り替えます。  
放送自動切替 → 12セグ → ワンセグ  
↑  
受信モードの切り替えにつきましては [] J-32 をご覧ください。
- ⑫ **映像切替** ボタン  
映像を切り替えます。  
※数種類の映像がある場合、タッチすることにより切り替わります。  
[] J-24
- ⑬ **音声切替** ボタン  
音声を切り替えます。  
※数種類の音声がある場合、タッチすることにより切り替わります。  
[] J-25
- ⑭ **字幕切替** ボタン  
タッチすることにより字幕を切り替えます。  
[] J-26
- ⑮ **表示切替** ボタン  
タッチすることによりバー表示を出すか何も表示しないかを切り替えることができます。  
[] J-27
- ⑯ **前へ** ボタン  
前ページの操作ボタンを表示します。  
( [] を表示 )

**お知らせ**

カメラ入力切替設定 ([] N-10) で“手動”を選択している場合、画面に [] **カメラ** (カメラ) が表示されます。  
[] **カメラ** (カメラ) の操作方法につきましては、 [] 「リビューカメラ映像にする」N-12 を参考にしてください。