

テレビメニュー画面

メニュー をタッチするとテレビメニュー画面を表示します。
テレビメニューの中から実行したいボタンをタッチして各操作を行います。



- ① **スキャン** ボタン
スキャン画面を表示します。
▶ J-12
- ② **チャンネルリスト** ボタン
チャンネルリスト画面を表示します。
▶ J-15
- ③ **エリア変更** ボタン
視聴エリア変更画面を表示します。
▶ J-10
- ④ **設定** ボタン
表示設定、各種設定、システム設定、受信レベル確認、B-CASテスト、システム情報の確認をすることができます。
▶ J-28
- ⑤ **録画予約結果** ボタン
録画予約画面を表示します。
▶ J-50
- ⑥ **エリア呼出** ボタン
視聴エリアの変更やスキャンによってプリセット(メモリー)されている放送局を呼び出すことができます。
▶ J-18
- ⑦ **プリセット呼出** ボタン
手動でプリセット(メモリー)した放送局を呼び出すことができます。
▶ J-18
- ⑧ **録画予約** ボタン
録画予約画面を表示します。
▶ J-46