

# 放送自動切替モードの設定をする

受信モード切替( J-27)で放送自動切替モードに切り替えたときの放送切替優先(ワンセグ優先/12セグ優先)を設定することができます。

**1** 画面をタッチし、**メニュー** をタッチする。

: テレビメニュー画面が表示されます。



**2** **設定** をタッチする。

: 設定画面が表示されます。



**3** **各種設定** をタッチする。

: 各種設定画面が表示されます。

