

表示部について



- ① **AV ボタン**
AV 選択画面を表示します。【P】 G-17
- ② **AVオフ ボタン**
AV モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。
【P】 G-19
- ③ **SDカードに録画できる残り時間**
- ④ **▲ / ▼ ボタン**
ページ戻し / ページ送りをします。
- ⑤ **各種設定 ボタン**
音声設定 / 字幕設定 / オールリピートを設定します。
【P】 K-7
- ⑥ **SD管理 ボタン**
SDカードの初期化 / 録画ファイルの全消去を行います。
【P】 G-23、K-8
- ⑦ **前回の続きから再生 ボタン**
再生中に **■** または **戻る** をタッチすると、本機は再生をやめた位置をメモリーします。これを続きメモリー機能と呼びます。
ボタンをタッチすると、再生をやめた位置から、再生が始まります。
ただし、再生が全て完了した場合は、最初の位置をメモリーします。