

表示部について



① 現在地に戻る ボタン

現在地の地図画面を表示します。

② AV ボタン

AV 選択画面を表示します。

☞ G-17

③ AVオフ ボタン

AV モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。

☞ G-19

④ 再生メディア切替 ボタン ☞ L-3

再生メディアを切り替えます。
(SDカード / My ストッカー)

⑤ システム設定 ボタン

画面の明るさ設定、操作設定、音声割込 / 映像入力設定、AV 音声出力設定、初期化を行うことができます。☞ G-25

⑥ 回転 ボタン

表示中の画像を90度ずつ右方向に回転します。

☞ L-5

⑦ 1つ前 / 次の画像 ボタン

1つ前の画像 / 次の画像を表示します。

☞ L-5

⑧ 再生 / 停止 ボタン

タッチするたびに



と替わります。

※スライドショーを再生させるには付属のACアダプター使用時のみとなります。☞ L-4

⑨ リスト ボタン

SDカード / My ストッカー内のリストを表示させ、再生したいファイルを選択することができます。

☞ L-6

⑩ 表示設定 ボタン

画面の表示を設定することができます。

☞ L-7

お知らせ

カメラ入力切り替え設定 (☞ N-10) / ビデオ入力切り替え設定 (☞ N-20) で「手動」を選択している場合、画面に **カメラ** (カメラ) が表示されます。**カメラ** (リヤビューカメラ / ビデオカメラ) の操作方法につきましては、☞ 「リヤビューカメラ映像にする」 N-12 / 「ビデオ映像にする」 N-22 を参考にしてください。