

**5**

映像入力切替の選択をする。

## ■ 自動でビデオ映像に切り替えたい場合

① **自動** をタッチする。

:メッセージが表示されるのでメッセージを確認し、**OK** をタッチしてください。



## ■ 手動でビデオ映像に切り替えたい場合

① **手動** をタッチする。

:メッセージが表示されるのでメッセージを確認し、**OK** をタッチしてください。

## ■ ビデオ映像を表示しない場合

① **OFF** をタッチする。

:メッセージが表示されるのでメッセージを確認し、**OK** をタッチしてください。

**6**現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。**お知らせ**

- 上記手順 **5** で“自動／OFF”に設定し地図画面に戻したとき、**▶カマ** は表示されません。
- 上記手順 **5** で“手動”に設定し地図画面に戻したとき、**▶カマ** が表示されます。  
※カメラボタンの表示を止める設定(F-21)にしている場合は、地図画面に戻したとき **▶カマ** は表示されません。
- すでにビデオデッキ／ビデオカメラを本機に接続し再生している場合、上記手順 **5** で **自動** を設定すると設定した時点でビデオデッキ／ビデオカメラ映像に切り替わります。NAVIモードまたはAVモードへの切り替えにつきましては、**▶カマ** 「ビデオ映像の表示を止める」N-23をご覧ください。
- **▶カマ** は、付属のACアダプター使用時は表示されません。