

ビデオの画質調整をする

別売

本機に市販のビデオデッキ／ビデオカメラを接続しているとき、明るさ／コントラスト／色の濃さ／色合いの調整ができます。

1

■ 映像入力切替(N-21 手順 5)で自動を選択している場合

- ① ビデオデッキ／ビデオカメラの電源を入れる。
：自動でビデオデッキ／ビデオカメラ映像に切り替わります。
- ② ビデオデッキ／ビデオカメラの“再生” ボタンを押す。
：映像が本機に映ります。
- ③ 画面をタッチして **画質調整** をタッチする。
：画質調整画面が表示されます。

■ 映像入力切替(N-21 手順 5)で手動を選択している場合

□ **NAVI**／音楽再生画面を選択しているとき

1. **映像** をタッチし、ビデオデッキ／ビデオカメラの電源を入れる。
：ビデオデッキ／ビデオカメラ映像に切り替わります。
2. ビデオデッキ／ビデオカメラの“再生” ボタンを押す。
：映像が本機に映ります。
3. 画面をタッチして **画質調整** をタッチする。
：画質調整画面が表示されます。

□ **テレビ視聴**／録画番組再生／画像再生／動画再生画面を選択しているとき

1. 画面をタッチし、**映像** をタッチする。
：ビデオデッキ／ビデオカメラ映像に切り替わります。
2. ビデオデッキ／ビデオカメラの“再生” ボタンを押す。
：映像が本機に映ります。
3. 画面をタッチして **画質調整** をタッチする。
：画質調整画面が表示されます。