

症状	原因	処置	参考ページ
一般情報が表示されない。	一般情報を受信していない。	情報を受信していないときは、表示できません。	—
		VICSアンテナ(ケーブルタイプ)を接続してください。	取付 〔VICS アンテナ用〕
	<b>一般番組</b> を選択していない。	<b>一般番組</b> を選択してください。	E-54
	車のパーキングブレーキをかけていない。	パーキングブレーキ接続ケーブルを接続している場合は正しく接続し、安全な場所に車を止めパーキングブレーキをかけてください。	取付 〔配線用〕
パーキングブレーキ接続ケーブルを接続していない場合は、安全な場所に車を止めパーキングブレーキをかけてください。		—	

## Myストッカー

症状	原因	処置	参考ページ
音楽再生／画像再生／動画再生画面が始まらない。	Myストッカーにファイルが存在しない。	SDカードからMyストッカーへファイルをコピーしてください。	H-3、 H-4
コピーできない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● コピーしようとしているファイルの容量が、Myストッカーの空き容量を超えている。</li> <li>● Myストッカーにコピー可能な最大フォルダ／ファイル数に達している。</li> </ul>	<b>ファイル削除</b> でファイルを削除して空き容量を増やしてください。	H-7
再生できない。	コピーしたファイルが再生できないファイルである。	再生可能なファイルをコピーしてください。	G-13
SDカード／Myストッカーの再生が最初からになった。(音楽再生／動画再生)	再生位置情報はSDカード／Myストッカーで共通のため、切り替えると再生位置情報はクリアされます。	故障ではありません。	—
SDカード内の動画ファイルのリストが一部しか表示されない。	SDカード内の総ファイル数が表示の限界(3000ファイルまで)を超えている。	SDカード内の動画ファイル数を減らしてください。	G-13、 H-7