

My ストッカー

メッセージ表示	メッセージが出るとき	本機の動作および処置	参考ページ
“SDカードが挿入されていません。SDカードを挿入してください。”	SDカードが差し込まれていないとき。	SDカードを差し込んでください。	A-27
	SDカードが差し込まれているが、認識できていないとき。	電源を切り、SDカードを抜いてから再度確実に差し込み電源を入れてください。	A-27、G-17
“使用できないSDカードが挿入されています。SDカードを確認してください。”	使用不可能なSDカードが差し込まれているとき。	一旦電源を切り、使用可能なSDカードを差し込んでから電源を入れてください。	A-27、G-17
“コピー可能なファイルがありません。SDカードを確認してください。”	SDカード内にコピー可能なファイルがない。	SDカードにコピー可能なファイルが入っていることを確認してから差し込んでください。	G-13
“My ストッカー内にファイルがありません。”	My ストッカー内にファイルがないとき。	My ストッカーのSDからコピーを選択し、My ストッカーにファイルをコピーしてください。	H-3、H-4
“コピーできませんでした。”	SDカード内のファイルが壊れている。	一度本機で“SDカード”をフォーマットしてから、SDカードにファイルを書き込んでください。	G-23
	SDカードが差し込まれているが、認識できていないとき。	電源を切り、SDカードを抜いてから再度確実に差し込み電源を入れてください。	A-27、G-17
“削除できませんでした。”	My ストッカー内のファイルが壊れている。	My ストッカー管理から初期化を行ってください。	H-6
“My ストッカーのフォルダにコピー可能なファイル数を超えています。全てのファイルをコピーできませんがよろしいですか？”	全てのファイルをコピーするとMy ストッカー内のコピー先のフォルダ内ファイル数が限界数を超えてしまうとき。	コピーしようとしているフォルダ内のファイルを許容量になるまで削除する。 ※メッセージで「はい」を選択すると、フォルダ内のファイルの限界数になるまでコピーされます。	H-7
“My ストッカーにコピー可能な総ファイル数を超えています。全てのファイルをコピーできませんがよろしいですか？”	全てのファイルをコピーするとMy ストッカー内の総ファイル数が限界数を超えてしまうとき。	My ストッカー内のファイルを許容量になるまで削除する。 ※メッセージで はい を選択すると、総ファイルの限界数になるまでコピーされます。	H-7

こんなメッセージが出たときは

共通