

テレビ(受信中／録画中／再生中)

| メッセージ表示                        | メッセージが出るとき                              | 本機の動作および処置  | 参考ページ               |
|--------------------------------|---|---|---------------------|
| “録画ファイル数が限界のため録画できません。”        | SDカードにある録画ファイル数が規格上の上限数99に達しているとき。      | 録画ファイルを削除してください。                                  | K-6、K-8             |
| “録画できない番組です。”                  | コピー不可番組を受信したとき。                         | 有料放送やコピー不可番組など録画できない番組は操作できません。                   | —                   |
| “選局中のため録画できません。”               | 選局中のとき。                                 | 選局が完了してから操作をしてください。                               | —                   |
| “休止中のため録画できません。”               | 番組が休止中のとき。                              | 番組が再開してから操作してください。                                | —                   |
| “受信できないため録画できません。”             | 電波受信状態がよくないとき。                          | 良好な受信状態で操作してください。                                 | —                   |
| “録画を停止しました。”                   | タイマー録画終了したとき。                           | タイマー時間が到来したため録画を終了しました。                           | J-52                |
| “SDカード読み込み中です。”                | SDカード差し込み直後、もしくは差し込み直後に録画が開始されたとき。      | しばらくお待ちください。                                      | —                   |
| “SDカードにアクセスできませんでした。”          | SDカードのデータが正しく読み書きできなかったとき。              | 正常にアクセスできるSDカードに交換してください。                         | A-25                |
| “録画中は電源を切ったり、SDカードを抜かないでください。” | <b>録画</b> を押したとき。                       | 録画中は電源を切ったり、SDカードを抜かないでください。                      | —                   |
| “録画終了時間が過ぎているため録画できません。”       | READY画面になったときに録画開始時刻を過ぎていたとき。           | 本機の時刻が正しくない場合は、GPSを受信してください。                      | A-17、E-2            |
| “予約時間重なりのため中断されました。”           | READY画面中、録画予約中に別の録画予約(READY画面)が実行された場合。 | 予約時間が重ならないように予約登録してください。                          | J-46                |
| “他の機能がSDカードを使用しているため処理できません。”  | NAVIモードでSDカードを使用している。                   | NAVIモードでSDカードを使用中の場合は、録画または再生ができません。操作を終了させてください。 | C-35、C-40、D-27、E-39 |