

画像再生

メッセージ表示	メッセージが出るとき	本機の動作および処置	参考ページ
“準備中です。しばらくお待ちください。”	ファイル数が多いSDカードの場合、再生が開始されるまでに時間がかかります。	正常な動作ですので、そのままお待ちください。	—
	メッセージが表示されたままで再生できない場合、読み込みエラーをおこなっている可能性があります。	電源を切り、SDカードを一旦抜いてから再度確実に差し込み、電源を入れてください。	A-27、G-17
“再生ファイルがありません。SDカードを確認してください。”	SDカードにJPEGファイルがない。	拡張子がJPGであるJPEGファイルをSDカードに入れてください。	G-11
“SDカードが挿入されていません。”	SDカードが差し込まれていない。	JPEGファイルが入ったSDカードを差し込んでください。	G-11
	SDカードは差し込まれているが、認識できない。	電源を切り、SDカードを一旦抜いてから再度確実に差し込み、電源を入れてください。	A-27、G-17
“使用できないSDカードが挿入されています。SDカードを確認してください。”	使用できないSDカードが差し込まれている。	SDカードの推奨品を使用し、本機で初期化したSDカードを使用してください。	A-25、G-23

動画再生

メッセージ表示	メッセージが出るとき	本機の動作および処置	参考ページ
“準備中です。しばらくお待ちください。”	ファイル数が多いSDカードの場合、再生が開始されるまでに時間がかかります。	正常な動作ですので、そのままお待ちください。	—
	メッセージが表示されたままで再生できない場合、読み込みエラーをおこなっている可能性があります。	電源を切り、SDカードを一旦抜いてから再度確実に差し込み、電源を入れてください。	A-27、G-17
“再生ファイルがありません。SDカードを確認してください。”	SDカードに動画ファイル(MP4)がない。	拡張子がMP4である動画ファイルをSDカードに入れてください。	G-11
“SDカードが挿入されていません。”	SDカードが差し込まれていない。	動画ファイル(MP4)が入ったSDカードを差し込んでください。	A-27、G-11、G-17
	SDカードは差し込まれているが、認識できない。	電源を切り、SDカードを一旦抜いてから再度確実に差し込み、電源を入れてください。	A-27、G-17
“使用できないSDカードが挿入されています。SDカードを確認してください。”	使用できないSDカードが差し込まれている。	SDカードの推奨品を使用し、本機で初期化したSDカードを使用してください。	A-25、G-23

こんなメッセージが出たときは

共通