

文字スーパーを切り替える	J-28
用語説明	J-54
リレーサービスの番組を見る	J-42
臨時サービスの番組を見る	J-43
録画画面	J-7
録画する	J-45
録画予約結果を見る	J-50
録画予約登録画面	J-7
録画予約を変更／消去する	J-51
録画を停止する	J-52

## 電源

入れる	B-4, G-17
切る	B-4

## 動画再生

再生中にファイルを戻す／進める	M-4
再生を一時停止(静止)する	M-4
動画再生する	M-3
早戻し／早送りをする	M-4
表示部について	M-2
リストより選択して再生する	M-5

登録する B-24, B-26

登録地点情報の書き出し／書き替え／

追加について E-31

登録地点情報を選んで書き出す／追加する E-35

登録地点情報を全て書き出す／

全て書き替える E-32

## ナ

内容物の確認 10

## 入力

数字の入力方法について	B-40
ひらがな／カタカナ／漢字／英数／数記を 入力する	B-36

## ハ

バージョン情報 F-42

微調整(スクロール) B-17

## ビデオ

画質調整をする	N-24
ビデオ映像にする	N-22
ビデオ映像の表示を止める	N-23
ビデオ映像を表示する	N-19
ビデオ入力切り替えの設定をする	N-20

## 表示項目の設定

道路名／登録地点／ランドマーク／ 緯度・経度／マップコード表示	F-9
------------------------------------	-----

## 表示部

音楽再生	I-2
画像再生	L-2
動画再生	M-2
録画再生	K-2

平均速度の設定 F-2

平面地図画面 B-14

別売品 12

保証とアフターサービス N-73

サービスご相談窓口 N-75

## マ

## まっぶるコード(MGコード)／マップコード

コードで地点を探す C-38

まっぶるコード(MGコード)の更新した

データを使用する C-40

まっぶるコード(MGコード)の最新情報を

入手する A-30

右画面に地図／情報を表示する B-32

メニューの基本操作 B-23

モードを切り替える B-7, G-17

## 目的地(経路地)を変更

経路地の変更／削除 D-16

目的地までのルートを探索 B-30

## ラ

ランドマークの設定 F-32

立体アイコン B-11

## リヤビューカメラ

画質調整をする N-17

カメラ入力切り替えの設定をする N-10

リヤビューカメラ映像にする N-12

リヤビューカメラ映像の表示を止める N-13

リヤビューカメラ映像の目安線の調整をする N-15

リヤビューカメラ映像の目安線を表示する N-14

リヤビューカメラ映像を表示する N-9

## ルート案内設定

ETCレーン F-27

JCTビュー F-24

オートデモ F-29

交差点拡大図 F-25

交差点情報 F-26

事故多発地点表示 F-31

自動再探索 F-3

盗難多発地点警告 F-30

方面看板 F-28

目的地方位 F-24