

微調整をする

微調整は、平面地図画面のみ行うことができます。
 ※3D地図画面の場合は、平面地図画面にしてください。
 [📄]「地図表示(方位)を切り替える」B-13
 ※走行中 **微調整** は選択できません。


1 画面をタッチし、**微調整** をタッチする。


: 画面に  が表示されます。



2 動かしたい方向の矢印をタッチする。

: 動かしたい方向に一定の速度でスクロールされます。



お知らせ  以外をタッチしてもスクロールはしません。
 地図を微調整する場合は動かしたい方向の矢印をタッチしてください。



3 設定を終わるには、**調整終** をタッチする。

: スクロール画面に戻ります。

お知らせ

- 地図はタッチした方向に動かすことができます。
- 現在地に戻るときは、**現在地に戻る** / **戻る** をタッチします。
- スクロールまたは微調整時に手を離し、 (設定) をタッチすると設定メニューを表示させることもできます。
 [📄]「地図スクロール時に  (設定) をタッチする」B-22