

## お知らせ まっぶるコード(MGコード)について

- 昭文社発行の各種ガイドブック・地図に掲載されている7～8桁のコードナンバーです。本機では、まっぶるコード(MGコード)を入力するとその施設等の位置を地図上で確認し目的地に設定することができます。
- まっぶるコード(MGコード)を入力する場合、ガイドブックなどに記載されている“-”(ハイフン)は入力不要です。
- まっぶるコード(MGコード)は観光地用(歩行用)のデータのため、車の走行を前提としたルート探索をするとは限りません。
- まっぶるコード(MGコード)で検索した施設等の名称は、地図上に表示される名称と異なる場合があります。
- 本機に格納されているまっぶるコード(MGコード)は平成23年3月現在のデータのため、それ以降に発行されたまっぶるコード(MGコード)は検索できない場合があります。

## マップコードについて

- **MAPCODE<sup>®</sup>** および**マップコード**はデンソーの登録商標です。
- 6～10桁の数字で地図上の位置を表すコードで、施設等の位置を示すためにガイドブック等に掲載されています。  
※マップコードを掲載したガイドブックは、株式会社JTBパブリッシングなどから出版されています。(平成23年3月現在)  
全てのガイドブックにマップコードが掲載されているわけではありませんので、ガイドブックをお買い上げの際に、ご確認ください。
- 本機は高精度マップコードに対応していません。  
※高精度マップコードは、約3m四方の地点を特定することができ、10桁以降に記号と数字で表示されています。  
例) 1234567890\*12  
          └──┬──┘ └──┬──┘  
          入力可能 入力不可
- 本機では、地図画面でカーソル(→←)を合わせた場所のマップコードを表示します。
- 入力したマップコードのデータが収録されていない場合は、地図は表示されず、“該当するマップコードは収録されていません”と表示され入力画面に戻ります。