

お知らせ

- エコドライブ情報は、実際の走行状態を表すものではありません。
 - アニメーション、走行速度・加速度インジケーターの場合、評価レベルによって葉の色(緑=優良、黄=注意、赤=要注意)が変化します。
 - eco DRIVE のみ表示している場合は、メッセージ表示しません。走行中に各評価レベルの設定値を超えたときに音声と効果音でお知らせします。
 - GPSが受信されていない、電源に付属のACアダプターを使用している場合は評価することはできません。
 - 評価は1日単位で保存します。
 - miniSDカード／microSDカードを使用する場合は、必ずminiSDカードアダプター／microSDカードアダプターを使用し、正しい差し込み方向をご確認ください。アダプターが装着されていない状態で本機に差し込むと、機器に不具合が生じることがあります。また、miniSDカード／microSDカードが取り出せなくなる可能性があります。必ずアダプターごと抜き、本機にアダプターだけ残さないようにしてください。
 - 評価履歴のデータはCSV形式のファイルで保存されます。SDカードに保存したデータは本機で確認することはできません。確認するには、パソコンにSDカードリーダーが接続されていて、CSV形式のファイルが表示可能なソフトがインストールされている必要があります。
- ①パソコンを起動させ、カードリーダーにSDカードを差し込む。
- ②ECODRIVE¥HISTORY¥ XXXXXXXX.CSV ファイルをCSV形式表示対応ソフトウェアで開く。
 ※XXXXXXXXには保存した評価履歴の日付け(数字)が入ります。
 例)E-11手順 ③ で2011年3月10日の評価履歴をSDカードに保存した場合のファイル名は、20110310.CSVになります。
 E-11手順 ③ で2011年3月10日から2011年3月30日までの履歴を一括保存した場合のファイル名は、20110310_20110330.CSVになります。
 : データが表示されます。
- E-7手順 ② でエコドライブ評価を開始した場合、走行中に各評価レベルの設定値を超えたときに音声とメッセージ表示でお知らせします。
 - ※エコドライブ情報を表示しているときに、音声とメッセージ表示します。

