

操作したいモードに替える

1 下記に従って操作してください。

■ AV 選択画面が表示されている場合

- ① 操作したいモード( **音楽再生** / **テレビ視聴** / **録画番組再生** / **画像再生** / **動画再生** / **My ストッカー** / **AUX** ) を選択しタッチする。

: 選択したモード画面に替わります。



■ 音楽再生 / 録画リスト画面を選択している場合

- ① **AV** をタッチする。

: AV 選択画面が表示されます。

- ② 操作したいモード( **音楽再生** / **テレビ視聴** / **録画番組再生** / **画像再生** / **動画再生** / **My ストッカー** / **AUX** ) を選択しタッチする。

: 選択したモード画面に替わります。

■ テレビ視聴 / 録画番組再生 / 画像再生 / 動画再生 / AUX 画面を選択している場合

- ① 画面をタッチし、**AV** をタッチする。

: AV 選択画面が表示されます。

- ② 操作したいモード( **音楽再生** / **テレビ視聴** / **録画番組再生** / **画像再生** / **動画再生** / **My ストッカー** / **AUX** ) を選択しタッチする。

: 選択したモード画面に替わります。