

SDカードの初期化をする

付属のACアダプターを使用時、SDカードを初期化することができます。
※付属のシガーライターコード(12V車対応)使用時は、初期化をすることができません。

本機は32GBまでのSDカードに対応しています。

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

オーディオ
はじめに

(AV同時操作を止める) / (SDカードの初期化をする)

1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

[] 「SDカードを入れる／取り出す」A-27

[] 「電源を入れる」G-17

2 初期化をする。

■ 録画番組再生画面を表示している場合

：録画再生リスト画面(挿入されているSDカードにある録画ファイルの一覧)が表示されます。

お知らせ 前回このモードで再生したSDカードが差し込まれている場合、再生画面が表示されSDカード内の録画ファイルが再生されます。

■ NAVI／音楽再生画面を表示している場合

① AV をタッチする。

：AV 選択画面が表示されます。

② 録画番組再生 をタッチする。

：録画再生リスト画面(挿入されているSDカードにある録画ファイルの一覧)が表示されます。

(例)音楽再生画面



■ テレビ視聴／画像再生／動画再生／AUX画面を表示している場合

① 画面をタッチし、AV をタッチする。

：AV 選択画面が表示されます。

② 録画番組再生 をタッチする。

：録画再生リスト画面(挿入されているSDカードにある録画ファイルの一覧)が表示されます。

(例)テレビ視聴画面



AV 選択画面

