

表示部について

再生画面(例)



- ① 再生時間
- ② 全曲再生／フォルダ再生／プレイリスト再生の状態を表示する。
- ③ タイトル名 アーティスト名
フォルダ名 アルバム名
- ④ **現在地に戻る** ボタン
現在地の地図画面を表示します。
- ⑤ **AV** ボタン
AV選択画面を表示します。 [P. G-17]
- ⑥ **AVオフ** ボタン
AVモードを終了し、現在地の地図画面を表示します。 [P. G-19]
- ⑦ **再生メディア切り替え** ボタン [P. I-4]
再生メディアを切り替えます。
(SDカード／Myストッカー)
- ⑧ **システム設定** ボタン
画面の明るさ設定、操作設定、音声割込／映像入力設定、AV音声出力設定、初期化を行うことができます。 [P. G-25]
- ⑨ **リピート** ボタン
現在再生中の曲を繰り返し再生します。 [P. I-8]
- ⑩ **ランダム** ボタン
曲を順序不同で再生します。 [P. I-8]
- ⑪ **スキャン** ボタン
曲の頭(イントロ)を約10秒間再生します。 [P. I-8]
- ⑫ **早戻し／早送り** ボタン(トラック)
好きな曲を選びます。また、このボタンをタッチし続けると早戻し(早戻し)／早送り(早送り)をします。 [P. I-5]
- ⑬ **一時停止** ボタン(一時停止)／**再生** ボタン(再生)
● タッチするたびに
▶ **再生** ボタン(再生) → **一時停止** ボタン(一時停止) と替わります。
● 再生中にタッチすると音声が一時的に止まり、もう一度タッチすると再び再生がはじまります。 [P. I-5]
- ⑭ **リスト** ボタン
リストを表示させて選曲することができます。 [P. I-6]
- ⑮ **音量** ボタン
音量バーを表示し、音量の増減を調整します。
- : 音量減 + : 音量増 [P. G-20]
- ⑯ **リピート** : リピート再生時に点灯します。 [P. I-8]
ランダム : ランダム再生時に点灯します。 [P. I-8]
スキャン : スキャン再生時に点灯します。 [P. I-8]
- ⑰ **再生状態表示**
▶ : 通常再生
▶▶ : 早送り * 1印…別売のSSDポータブルカーナビゲーション用リモコン(CA-PRSD1D)を使用時に表示されます。
◀◀ : 早戻し
|| : 一時停止
■ : 停止*1