

録画予約を変更／消去する

1 録画予約した内容を変更したり消去する。

■ 録画予約を変更する場合

- ① J-47手順 **1**、**2** に従って操作し、
変更したいリストをタッチする。

：予約内容画面が表示されます。

- ② 変更したいリストを選択し、変更する。

「**録画予約**」J-48手順 **4** を
参考してください。

- ③ **登録** をタッチする。

：メッセージが表示され、予約が完了すると変更
した内容が録画予約リストに表示されます。



■ 録画予約を消去する場合

- ① J-47手順 **1**、**2** に従って操作し、
消去したいリストをタッチする。

：予約内容画面が表示されます。

- ② **消去** をタッチする。

：消去してもいいかどうかのメッセージが表示
され、「**はい**」をタッチすると消去します。



テレビ視聴

〔録画予約結果を見る〕／〔録画予約を変更／消去する〕

2 設定を終わるには「戻る」をタッチして、表示させたい画面まで戻る。