

画像再生をする

SDカードまたはMyストッカーに保存されているJPEG画像を本機に表示することができます。

本機は32GBまでのSDカードに対応しています。【P】「SDカードについて」A-23

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

【P】「SDカードを入れる／取り出す」A-27

【P】「**電源を入れる**」G-17

2 画像再生モードにする。

【P】「**操作したいモードに替える**」G-18

3 SDカードまたはMyストッカーを選択する。

■ SDカード内のファイルを再生させたい場合



① をタッチする。

※すでに  の  が緑色に点灯している場合は、SDカードが選択されています。



■ Myストッカー内のファイルを再生させたい場合

① をタッチする。

※すでに  の  が緑色に点灯している場合は、Myストッカーが選択されています。