

動画再生をする

SDカードまたはMyストッカーにMP4形式で記録されている動画データを本機で再生することができます。

本機は32GBまでのSDカードに対応しています。【P】「SDカードについて」A-23

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

お知らせ 本機における動画再生は、液晶ディスプレイのサイズに合わせた画像となります。再生される動画ファイルによって画像の大きさ(比率)が異なるため、横伸びに表示されるなど不自然な画像になる場合があります。

1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

【P】「SDカードを入れる／取り出す」A-27


【P】「電源を入れる」G-17

2 動画再生モードにする。

【P】「操作したいモードに替える」G-18

3 SDカードまたはMyストッカーを選択する。

■ SDカード内のファイルを再生させたい場合



①    をタッチする。

※すでに  の  が緑色に点灯している場合は、SDカードが選択されています。




■ Myストッカー内のファイルを再生させたい場合

①    をタッチする。

※すでに  の  が緑色に点灯している場合は、Myストッカーが選択されています。

お知らせ

- 本機の再生機能はフォルダリピート再生になっています。他のフォルダを再生させるには【P】「リストより選択して再生する」M-5を参考に操作してください。
- 再生中に車のエンジンを切る、本機の電源を切る、他のモードにするなどした場合に、次にエンジンや電源を入れたり動画再生モードに戻すと、前に再生していた動画ファイル(MP4)の続きから再生がはじまります。
-  をタッチしてSDカード／Myストッカーの切り替えを行うと、再生位置がクリアされ最初からの再生となります。
※ただし、切り替え先の再生メディアにデータがない場合クリアされません。