

一時停止または早戻し／早送りをする

再生を一時停止(静止)する

1 画面をタッチし、**⏸** (一時停止)をタッチする。

：映像を停止(静止)します。(音声も止まります。)

※ **⏸** が **▶** 表示になります。

■ 再び再生を始める場合

① 画面をタッチし **▶** (再生)をタッチする。

：再生を止めた続きから再生します。

(例)一時停止状態画面



⏸ (一時停止) / **▶** (再生)ボタン

再生中にファイルを戻す／進める

1 画面をタッチし、**⏮** / **⏭** (トラック)をタッチする。

■ 前のファイルに戻る場合

① **⏮** を2回タッチする。

：1つ前のファイルに戻ります。

※ 1回タッチした場合は、再生中のファイルの頭に戻ります。

■ 次のファイルに進む場合

① **⏭** をタッチする。

：次のファイルに進みます。

ファイル名



お知らせ **リスト** をタッチしてリスト画面より選択することもできます。

☑ 「リストより選択して再生する」M-5

早戻し／早送りをする

1 画面をタッチし、**⏮** / **⏭** (トラック)をタッチし続ける。

：早戻し／早送りをします。

■ 早戻しで戻る場合

① **⏮** をタッチし続ける。

■ 早送りで進む場合

① **⏭** をタッチし続ける。



お知らせ それぞれのボタンから手を離れたところで再生を始めます。