

AUX 機能を使う

各部の名称とはたらき



- ① 現在地に戻る ボタン**
現在地の地図画面が表示されます。
- ② AV ボタン**
AV 選択画面が表示されます。 [G-17]
- ③ AVオフ ボタン**
AV モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。
[G-19]
- ④ システム設定 ボタン**
画面の明るさ設定、操作設定、音声割込／映像入力設定、AV 音声出力設定、初期化を行うことができます。
[G-25]
- ⑤ 音量 ボタン**
音量バーを表示し、音量の増減を調整します。
－：音量減　＋：音量増
[G-20]