

AUX機能を使う

2

本機と市販のビデオデッキ／ビデオカメラの電源を入れ、AUXモードにする。

Ⓜ 「操作したいモードに替える」 G-18

AV 選択画面



3

市販のビデオデッキ／ビデオカメラを操作し、再生します。

※操作のしかたは、市販のビデオデッキ／ビデオカメラの説明書をご覧ください。