

# 音楽／音声はそのままでもNAVI画面を表示する


NAVIモード中にルート案内等をしながらかテレビ視聴／録画番組再生／動画再生／AUXの音声や、MP3／WMAの音楽を聞くことができます。

※この操作はNAVI画面から操作することはできません。

NAVI画面を表示している場合は、**[音]「NAVIモードから他のモードに替える」** G-17に従って再生させたいモードに切り替えてください。

## 1 各モードの画面で、**現在地に戻る**をタッチする。

：音声はそのまま、画面がNAVI画面に変わります。



### お知らせ

\*印… **[音量]** をタッチして再生している音量を変えたり、音量を一時的に消すことができます。

**[音]「音量調整する」** G-20

**[音]「音量を一時的に消す」** G-21

●AV選択画面でナビ中のAV同時動作を“しない”に設定している場合(**[音]** G-22)、上記手順の操作をすると音声は止まります。

※工場出荷時は、AV同時動作“する”に設定されています。

# 音楽／音声の再生を止めてNAVI画面を表示する

## 1 ■ 音楽再生／録画リスト画面を表示している場合

### ① **AVオフ**をタッチする。

：現在地の地図画面に戻ります。

※情報バーに“AVオフ”と表示されます。



## ■ テレビ視聴／録画番組再生／画像再生／動画再生／AUX画面を表示している場合

### ① 画面をタッチし、**AVオフ**をタッチする。

：現在地の地図画面に戻ります。

※情報バーに“AVオフ”と表示されます。

