

# ビデオの画質調整をする

別売

本機に市販のビデオデッキ／ビデオカメラを接続しているとき、明るさ／コントラスト／色の濃さ／色合いの調整ができます。

## 1

### ■ 映像入力切替( 0-21 手順 5 )で自動を選択している場合

#### ① ビデオデッキ／ビデオカメラの電源を入れる。

：自動でビデオデッキ／ビデオカメラ映像に切り替わります。

#### ② ビデオデッキ／ビデオカメラの“再生” ボタンを押す。

：映像が本機に映ります。

#### ③ 画面をタッチして **画質調整** をタッチする。

：画質調整画面が表示されます。

### ■ 映像入力切替( 0-21 手順 5 )で手動を選択している場合

#### □ **NAVI／音楽再生画面を選択しているとき**

#### 1. **パワー** をタッチし、ビデオデッキ／ビデオカメラの電源を入れる。

：ビデオデッキ／ビデオカメラ映像に切り替わります。

#### 2. ビデオデッキ／ビデオカメラの“再生” ボタンを押す。

：映像が本機に映ります。

#### 3. 画面をタッチして **画質調整** をタッチする。

：画質調整画面が表示されます。

#### □ **テレビ視聴／録画番組再生／画像再生／動画再生／AUX 画面を選択しているとき**

#### 1. 画面をタッチし、 **パワー** をタッチする。

：ビデオデッキ／ビデオカメラ映像に切り替わります。

#### 2. ビデオデッキ／ビデオカメラの“再生” ボタンを押す。

：映像が本機に映ります。

#### 3. 画面をタッチして **画質調整** をタッチする。

：画質調整画面が表示されます。