

症 状	原 因	処 置	参考 ページ
プレイリストに表示 されない音楽データ がある。	本機で再生できない音楽ファイルを プレイリストに記述している。	本機で再生できない音楽データは、 プレイリストに表示されない場合があります。 全曲再生またはフォルダ 再生モードで該当のファイルが認識 できているかをご確認ください。	G-5、 I-6
	プレイリスト作成後に音楽ファイルを 移動した。	プレイリストファイルには音楽再生 ファイルの場所を記述しますので、 音楽データファイルの移動等により、 プレイリスト内の一部の音楽再生 ファイルが認識できなくなることが あります。そのような場合は、再 度プレイリストファイルの作成／編 集をしてみてください。	G-5

動画再生

症 状	原 因	処 置	参考 ページ
映像ファイル(MP4) が再生できない。	「動画再生」モードになっていない。	AV 選択画面から「動画再生」を選択 してください。	G-17、 G-18
	対応していないファイル形式で記録 されている。	対応しているファイル形式で記録さ れたMP4 ファイルにしてください。	G-11
映像ファイルを再生 中に映像が止まったり、モザイクがでたり、 次のファイルに移ったりする。	対応していないファイル形式で記録 されている。	対応しているファイル形式で記録さ れたMP4 ファイルにしてください。	G-11
映像ファイルがリス トに表示されない。	拡張子がちがっている。	拡張子をMP4にしてください。 ※拡張子は大文字でも小文字でもか まいません。	G-11