

テレビ(受信中／録画中／再生中)

症 状	原 因	処 置	参考 ページ
映像が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> ● miniB-CASカードを挿入していない。 ● miniB-CASカードが裏返して挿入されている。 	miniB-CASカードを正しく挿入してください。	G-10
	明るさ調整が暗い方いっぱいになっている。	画面の明るさ調整をしてください。	O-3
内蔵スピーカーの音声が出ない。	音量調整が最小になっている。	音量 をタッチして — / + で調整してください。	G-20
	音声を出なくしている。	音量 をタッチして 消音 をタッチするか — / + をタッチしてください。	G-21
	ヘッドホンを接続している。	ヘッドホンを外してください。	O-68
ヘッドホンから音がでない。	走行中にヘッドホンを使用している。	パーキングブレーキ接続ケーブルを接続している場合は正しく接続し、車を安全な場所に止め、パーキングブレーキをかけた状態でご使用ください。	取付 [配線用]
		パーキングブレーキ接続ケーブルを接続していない場合は、車を安全な場所に止め、パーキングブレーキをかけた状態でご使用ください。	—
文字スーパーが出ない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 文字スーパーのある番組を選局していない。 ● 文字スーパー表示設定で“表示しない”にしている。 ● 受信モードがワンセグである。 	文字スーパー表示設定で“表示する”に設定してください。また、ワンセグの場合文字スーパーは表示されません。	J-28
音声は出るが、テレビ映像が出ない。(停車中)	パーキングブレーキをかけていない。	パーキングブレーキをかけてください。	—
映像のブロックノイズが出たり、音がとぎれたり、静止画面、黒画面となり音声が出なくなる。	ネオンサイン、高圧線、アマチュア無線、他の自動車などの影響。	妨害電波を受けない場所に移動してください。	—
映像が止まったりモザイクがかかる。	セグメントを12セグ固定にしている。	自動切替に設定しておく受信状態が悪くなった場合でも自動的にワンセグへ切り替わるため映像が止まりにくくなります。 ※自動切替またはワンセグに設定しても放送局によってはワンセグ放送を行っていない場合があります。その場合12セグのみとなるため受信エリアは狭くなり映像がうつらない場合があります。	J-5、 J-32