

My ストッカー

| メッセージ表示 | メッセージが出るとき | 本機の動作および処置 | 参考ページ |
|---|--------------------------------------|---|-------|
| “My ストッカーの空き容量が不足しています。全てのファイルをコピーできませんがよろしいですか？” | 全てのファイルをコピーすると My ストッカーの空き容量が足りないとき。 | My ストッカー内のファイルを削除して空き容量を増やす。 ※メッセージで はい を選択すると、My ストッカーの空き容量がコピーするファイルより少なくなるまでコピーされます。 | H-7 |
| “My ストッカーのフォルダにコピー可能なファイル数を超えています。これ以上コピーできません。” | My ストッカー内のコピー先のフォルダ内ファイル数が限界に達している。 | My ストッカー内のコピー先のフォルダ内のファイルまたはコピー先フォルダを削除してください。 | H-7 |
| “My ストッカーにコピー可能な総ファイル数を超えています。これ以上コピーできません。” | My ストッカー内の総ファイル数が限界に達している。 | My ストッカー内のファイルを削除してください。 | H-7 |
| “My ストッカーの空き容量が不足しています。これ以上コピーできません。” | My ストッカー内にファイルをコピーするための空き容量がないとき。 | My ストッカー内のフォルダやファイルを削除して空き容量を増やしてください。 | H-7 |