

初期設定一覽

各種設定初期状態は下記のとおりです。

ナビゲーション

画面表示	メイン画面	進行方向を上 スケール=50m	
	右画面	進行方向を上 スケール=200m	
設定	到着予想	平均速度を自動で設定=する ※平均速度を自動で設定“しない”にすると、 一般道路/国道/有料道路が設定可能となります。 一般道路=35km/h 国道=45km/h 有料道路=80km/h	
	探索条件	探索条件=自動 全ルートを表示=する 料金表示=普通車 自動再探索=する フェリーを優先=しない 季節規制考慮=する 時間規制道路を考慮=する スマートICを利用=しない ルート学習=する VICS自動再探索=する VICS情報を考慮=する	
設定	地図基本表示	道路名=表示する 登録地点=表示する ランドマーク=表示する 緯度・経度=表示しない マップコード=表示しない	
		昼夜切替/ 地図の色	昼夜切替=自動 地図の色=ノーマル
	地図の設定	文字表示 の設定	名称の文字サイズ=中 吹出しの表示=する
		地図 モード	地図モード=進行方向 縦横地図切替=手動 3D地図の視角調整= 10目盛中左から1目盛目
	右画面設定	右画面に 地図表示	右画面の表示=しない
		文字表示 の設定	名称の文字サイズ=中 吹出しの表示=する
		地図 モード	地図モード=進行方向 3D地図の視角調整= 10目盛中左から1目盛目
カーマーク選択	カーマーク設定=矢印(レッド)		

設定	地図ボタン表示	メイン地図	コンパス=表示する スケール=表示する AV=表示する 音量=表示する 道路切替=表示する カメラ=表示する
		右地図	コンパス=表示する スケール=表示する
		縦地図	コンパス=表示する スケール=表示する AV=表示する 音量=表示する 道路切替=表示する
設定	ルート案内	ルート色=ピンク ルート情報を表示=しない 目的地方位=直線 JCTビューを表示=する 交差点拡大図を表示=する 交差点情報を表示=する ETCレーン表示=しない リアル3Dを表示=する 方面看板を表示=する オートデモスタート=しない*	盗難多発地点警告=する 事故多発地点表示=する
		ランドマーク	ランドマーク設定=なし
		案内音量	7目盛中左から4目盛目 ガイド設定 合流ガイド=ガイド中 踏み切り案内=ガイド中 専用レーンガイド=OFF VICSガイド=ON
		セキュリティ設定	セキュリティコード設定=OFF
情報	GPS情報	クイックGPS設定=ON	
	エコドライブ設定	評価履歴=残す エコドライブ表示=しない 評価レベル=初級 急加減速のお知らせ=する エコ速度超過のお知らせ=しない アイドリングのお知らせ=する	

*印…付属のACアダプター使用時のみ