

初期設定一覧

出荷状態に戻す(設定のみ)について

各モードのシステム設定→初期化画面で“出荷状態に戻す(設定のみ)”を実行した場合、初期設定(初期値)に戻る項目は下記のとおりとなります。

【※】「データを初期化(消去)する」0-28

		NAVI My Stocker	音楽再生	テレビ視聴/ 録画番組再生	画像再生	動画再生	AUX
画面表示	メイン画面	○	×	×	×	×	×
	右画面	○	×	×	×	×	×
探索条件		○	×	×	×	×	×
VICS表示設定		○	×	×	×	×	×
エコドライブ設定		○	×	×	×	×	×
到着予想		○	×	×	×	×	×
地図画面設定		○	×	×	×	×	×
右画面設定		○	×	×	×	×	×
地図の色		○	×	×	×	×	×
基本表示設定		○	×	×	×	×	×
ルート案内設定		○	×	×	×	×	×
カーマーカー		○	×	×	×	×	×
軌跡/地点		×	×	×	×	×	×
音声案内(ガイド設定含む)		○	×	×	×	×	×
セキュリティ設定		×	×	×	×	×	×
画面の明るさ設定		○	○	○	○	○	○
操作設定	キー操作音	○	○	○	○	○	○
	カーソル表示	○※1					
	50音入力方式	○					
音声割込/映像入力		○					
AV音声出力設定		○					
音量調整		—	○	○	—	○	○

○印：初期値に戻る

×印：初期設定に戻らない

※1印…カーソル表示を **点滅** に設定しても、テレビ視聴モード時は点灯したままとなります。
(テレビ視聴モードのシステム設定画面のみ点滅します。)