

目次

本書の見かた	2
主な特長	3
内容物の確認	9
別売品のご案内	11
目次	13

はじめに A-1

安全上のご注意	A-2
使用上のお願い	A-10
GPS衛星の電波受信と測位	A-16
本機のナビゲーションシステムについて	A-16
GPS(Global Positioning System)について	A-16
GPSの受信状態について	A-16
現在地の誤差について	A-17
現在地の測位をする	A-17
現在地の測位ができない場所について	A-17
受信するまでの時間について	A-18
クイックGPSについて	A-18
GPSアンテナについて 別売	A-18
自律航法について	A-19
自律航法の表示について	A-19
道路切り換えボタンの機能について	A-19
電源について	A-20
シガーライターコード(12 V車対応)で 使用する	A-20
ACアダプターで使用する	A-20
リチウムイオンバッテリーで使用する	A-20
リチウムイオンバッテリーの充電について	A-21
充電のしかた	A-21
充電ランプ/電池マーク	A-22
充電時間と使用可能時間	A-22
スタンドについて	A-23
スタンドを開く	A-23
スタンドを閉じる	A-23
SDカードについて	A-24
SDカード(推奨品)	A-26
SDカードの取り扱いかた	A-27
SDカードを入れる/取り出す	A-28
SDカードを取り出す	A-28
おでかけ旅ガイド	A-29
おでかけ旅ガイドの流れについて	A-29
Google マップ™を利用する	A-30
ご利用の流れ	A-30
まっぶるコード(MGコード)の最新情報を 入手する	A-31
最新情報を入手するための流れについて	A-31
音声案内について	A-32

おぼえておきたい基本操作 B-1

各部のなまえとはたらき	B-2
動作の種類と制限について	B-4
動作の種類について	B-4
動作の種類による制限	B-5
走行中の操作制限について	B-6
付属のパーキングブレーキ接続ケーブルを 使用しない場合	B-6
付属のパーキングブレーキ接続ケーブルを 使用する場合	B-6
車動作時の走行状態による制限	B-7
地図画面を表示する	B-8
本機の電源を入れる	B-8
本機の電源を切る	B-9
現在地表示について	B-9
NAVIモード/AVモードの切り換えについて	B-10
NAVIモードから他のモードに切り換える	B-10
他のモードからNAVIモードに切り換える	B-10
音楽/音声の再生を止めてNAVIモードに 切り換える	B-11
地図を拡大/縮小する	B-12
地図画面の見かた	B-13
画面の操作ボタンについて	B-13
画面の表示内容について	B-14
3D地図画面について	B-15
現在地を表示する	B-16
現在地の補正について	B-16
地図表示(方位)を切り換える	B-17
地図スクロール(地図を動かす)	B-19
地図スクロール	B-19
微調整をする	B-21
NAVIメニュー画面について	B-22
メニュー画面/設定メニューを表示させる	B-22
各メニュー一覧について	B-23
電池動作時のメニュー画面について	B-24
設定を終える	B-24
クイックメニューについて	B-25
設定メニューについて	B-26
自宅を登録する	B-27
地点を登録する	B-30
登録地点について	B-31
目的地に設定する	B-32
全ルート画面について	B-33
現在地から自宅までのルートを探索する	B-34
現在地から目的地までのルートを探索する	B-35
右画面に地図/情報を表示する	B-36
全画面表示に戻す	B-37
右画面の方位/縮尺スケールを変える	B-38
地図表示を縦に切り換える	B-39