

目次

歩行モードについて	B-40
歩行モードを使用する／しないを切り換える	B-40
ルート探索について	B-41
再探索について	B-42
ルート表示中の画面について	B-43
アイコンについて	B-43
電子コンパスについて	B-44
クイックメニューから電子コンパスの ON／OFFを切り換える	B-44
設定のメニュー画面から電子コンパスの ON／OFFを切り換える	B-45
電子コンパスをONにしたときの地図画面表示	B-46
電子コンパスを最適化する	B-47
文字の入力方法について	B-48
50音入力画面から文字を入力する	B-48
ルーレット入力画面から文字を入力する	B-50
ページ戻し／ページ送りをする	B-51
数字の入力方法について	B-52

目的地を探す

C-1

自宅周辺から目的地を探す	C-2
地図から目的地を探す	C-3
住所から目的地を探す	C-4
電話番号から目的地を探す	C-8
施設の名前から目的地を探す [50音]	C-10
順番を並び替えて表示する	C-13
施設のジャンルから目的地を探す	C-14
現在地またはスクロール先の施設の ジャンルから地点を探す	C-14
ルート探索後、施設のジャンルから地点を探す	C-17
周辺にある施設から目的地を探す	C-19
表示できる施設	C-22
登録地点から目的地を探す	C-24
登録地点の並び替えをする	C-26
目的地履歴から目的地を探す／削除する	C-27
郵便番号から目的地を探す	C-29
地名から目的地を探す [50音]	C-30
SDカードから目的地を探す	C-32
緯度・経度から目的地を探す	C-34
コードから目的地を探す(まっがるコード (MGコード)・マップコード)	C-35
まっがるコード(MGコード)の更新した データを使用する	C-37

ガイドブックを利用する

D-1

ガイドブックを利用する	D-2
-------------	-----

ルートを探索する

E-1

ルート設定について	E-2
ルート探索について	E-3
細街路探索について	E-4
1ルート探索／複数ルート探索をする	E-4
ルート設定の流れ	E-4
1ルート探索をする	E-6
複数ルート探索をする	E-8
ルートを変更する	E-9
出発地／目的地の変更	E-9
経由地の追加	E-11
経由地の変更／削除	E-13
経由地／目的地など地点の入れ替え	E-13
探索条件の変更	E-14
再探索をする	E-15
迂回探索をする	E-16
ルート案内をストップ／スタートする	E-17
現在のルートを表示する	E-18
シミュレーション走行をする	E-19
現在のルートを保存／削除する	E-20
現在のルートを保存する	E-20
現在のルートを削除する	E-20
保存したルート呼び出す／削除する	E-21
SDカードからルート探索をする	E-22

情報を見る・設定する

F-1

GPS情報を見る	F-2
クイックGPSの設定をする	F-3
走行状態を確認する	F-4
エコドライブ情報について	F-5
エコドライブの設定をする	F-6
評価履歴を確認／削除する	F-7
グラフ表示で見る	F-8
アドバイスを見る	F-9
評価履歴をSDカードに保存する	F-14
走行軌跡を使う	F-19
走行軌跡の表示／非表示／確認／削除する	F-15
登録地点の編集／見る	F-17
フォルダ名を編集する	F-21
登録地点の順番を並び替える	F-22
登録地点の地図を呼び出す	F-24
登録地点を削除する	F-25
登録地点情報の書き出し／書き替え／ 追加について	F-26
登録地点情報を全て書き出す／ 全て書き替える	F-27
登録地点情報を選んで書き出す／追加する	F-29
SDカードから地点を登録する	F-33