

SDカードについて

※本書では、“SDメモリーカード・SDHCメモリーカード”を“SDカード”と記載しています。


SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

- お客様が録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。著作権の対象になっている画像やデータの記録された“SDカード”は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利用いただけませんので、ご注意ください。

- 32 GBまでの容量の“SDカード”に対応しています。

- 本機はSDXCメモリーカードには対応していません。


- 本機にはSDカードは付属していません。

※規格に準じた市販品をお買い求めください。【 **SDカード(推奨品)**】A-26

- フォーマット(初期化)について

SDカードのフォーマット(初期化)は、本機で行ってください。

パソコンでのフォーマット(初期化)はSDカードの性能が十分にせせなくなる場合や正しく動作しない場合があります。また、SDHCメモリーカード以外のSDカードを本機以外の機器からFAT32でフォーマット(初期化)すると、本機では認識できず、フォーマット(初期化)もできなくなる場合があります。その場合は、パソコンで一度FAT16でフォーマット(初期化)した後、本機でフォーマット(初期化)をお願いします。

【 **SDカードの初期化をする**】H-18

※初期化により消失したデータは元に戻せません。十分確認したうえで行ってください。

- miniSDカード／microSDカードを使用する場合は必ずminiSDカードアダプター／microSDカードアダプターを使用し、正しい挿入方向をご確認ください。アダプターが装着されていない状態で本機に差し込むと、機器に不具合が生じることがあります。また、miniSDカード／microSDカードが取り出せなくなる可能性があります。必ずアダプターごと抜き、本機にアダプターだけ残さないようにしてください。なお、miniSDカードアダプター／microSDカードアダプターでご利用の際は正常に動作しない場合があります。

- microSDカードをminiSDカードアダプターに装着し、更にSDカードアダプターに装着して使用しないでください。

- SDカード挿入口に異物を入れないでください。SDカードを破損する原因になります。

- SDカードへのデータ書き込み中やSDカードのデータ読み込み中は抜かないでください。また、車のキースイッチをOFFにしないでください。データが破損するおそれがあります。破損した場合、補償できませんのでご容赦ください。

- 静電気や電氣的ノイズを受けたり暖房器具の熱が直接あたるおそれのある場所に、SDカードを放置しないでください。データが破壊されるおそれがあります。

- 本機内部を保護するため、異常が生じたときは自動的に本機の機能が止まります。

画面に出たメッセージに従って操作しても動かないときは、故障のおそれがありますのでお買い上げの販売店にご相談ください。

- 長時間で使用になったあと、SDカードが温かくなっている場合がありますが故障ではありません。

- SDカードには寿命があります。長期間使用すると書き込みや消去ができなくなる場合があります。