

- 本機はSDカードを使用して下記機能を使用することができます。
 - ・ 指定のホームページにアクセスし、最新のまっがるコード(MGコード)を利用して地点の確認や目的地の設定をすることができます。
 - ☞ 「まっがるコード(MGコード)の最新情報を入手する」 A-31
 - ☞ 「コードから目的地を探す(まっがるコード(MGコード)・マップコード)」 C-35
 - ・ 指定Webサイトからダウンロードした地点を確認したり、保存したルートを本機で読み出し、ルート探索することができます。また、SDカードに保存した地点を本機に登録することもできます。
 - ☞ 「おでかけ旅ガイド」 A-29
 - ☞ 「SDカードから目的地を探す」 C-32
 - ☞ 「SDカードからルート探索をする」 E-22
 - ☞ 「**評価履歴をSDカードに保存する**」 F-9
 - ☞ 「SDカードから地点を登録する」 F-33
 - ・ 本機に登録している登録地点情報をSDカードへ書き出したり、SDカードに保存した登録地点情報を本機に上書きまたは追加することができます。
 - ☞ 「登録地点情報の書き出し／書き替え／追加について」 F-26
 - ☞ 「登録地点情報を全て書き出す／全て書き替える」 F-27
 - ☞ 「登録地点情報を選んで書き出す／追加する」 F-29
 - ・ SDカード内の音楽ファイル(MP3/WMA)／画像ファイル(JPEG)／動画ファイル(MP4)を本機のMyストッカーへコピーすることができます。また、Myストッカー内のデータをSDカードへ保存することもできます。
 - ☞ 「音楽ファイルをコピーする」 I-3
 - ☞ 「画像ファイル／動画ファイルをコピーする」 I-5
 - ・ AVモードでは音楽再生／テレビ視聴(ワンセグ)(録画)／録画番組再生／画像再生／動画再生の各機能選択をすることができます。
 - ☞ 「音楽再生」 J-1
 - ☞ 「テレビ視聴(ワンセグ)」 K-1
 - ☞ 「録画番組再生」 L-1
 - ☞ 「画像再生」 M-1
 - ☞ 「動画再生」 N-1
- SDカード内の大切なデータは、バックアップをとっておくことをおすすめします。
- SDカードが不良の場合、正常に動作しません。
- SDカードに誤消去防止スイッチ(LOCK)が付いている場合、書き込みや初期化(フォーマット)を行う際は、「LOCK」を解除してください。