

- ① **ボタン(電源)**
- 2秒以上押すと本機の電源を入れる／切ることができます。
[🔍 B-8]
 - 短押し(約1秒以内)すると音声はそのままで、画面を消すことができます。(電池動作時)
[🔍 O-9]
- ② **GPS アンテナ内蔵部**
GPS衛星からの電波を受信します。
[🔍 A-16]
- ③ **ワンセグ用ロッドアンテナ**
ワンセグを見るときにのぼして使用します。
[🔍 K-6]
- ④ **ヘッドホン端子**
市販のヘッドホンを接続します。
[🔍 O-83]
- ⑤ **SDカード挿入口**
[🔍 A-28]
- ⑥ **VICSアンテナ端子**
付属のVICSアンテナを接続します。
[🔍 取付説明書 [VICSアンテナ用]]
- ⑦ **ブレーキセンサー端子／カメラ・ビデオ映像入力端子**
パーキングブレーキ接続ケーブル／別売のリヤビューカメラ接続ケーブル(CA-PBCX2D)を接続します。
[🔍 O-11、O-21、取付説明書 [配線用]]
- ⑧ **DC入力5 V端子**
付属のシガーライターコード(12 V車対応)／付属のACアダプターを接続します。
[🔍 A-20、A-21、取付説明書 [配線用]]
- ⑨ **RECランプ**
テレビ(ワンセグ)を録画中は赤に点灯します。
- ⑩ **充電ランプ**
充電中または画面消し状態での充電ランプの色は異なります。
[🔍 A-22、O-9]
- ⑪ **リモコン受光部**
[別売] SSD ポータブルカーナビゲーション用リモコン(CA-PRSD1D)
[🔍 11、O-83]
- ⑫ **明るさセンサー受光部**
[🔍 O-30]
- ⑬ **タッチパネル部(液晶ディスプレイ)**
- ⑭ **ワンセグ用アンテナ端子**
[別売] ワンセグ用フィルムアンテナ(CA-PDTNF26D)を接続します。
[🔍 11、O-83]
- ⑮ **スピーカー**
- ⑯ **GPSアンテナ端子**
別売のGPSアンテナ(CA-PN20D)を接続します。
[🔍 11、O-83]
- ⑰ **スタンド**
[🔍 A-23]
- ⑱ **電池カバーロックスイッチ**
電池カバーを取り外すときにスライドさせます。
[🔍 O-31]
- ⑲ **電池カバー**
[🔍 O-31]
- ⑳ **ストラップ取付穴**
市販のストラップを取り付けることができます。

※本体(タッチパネル部)のメニュー項目(ナビゲーション操作)は
[🔍 「NAVIメニュー画面について」B-22をご覧ください。