

# NAVIモード／AVモードの切り換えについて

NAVIモード／AVモードを切り換えます。

※AVモードとは、My ストッカー(☞ J-1)／音楽再生(☞ J-1)／テレビ視聴(☞ K-1)／録画番組再生(☞ L-1)／画像再生(☞ M-1)／動画再生(☞ N-1)のことです。

## NAVIモードから他のモードに切り換える

1

AV → 操作したいモード(音楽再生／テレビ視聴／録画番組再生／画像再生／動画再生／My ストッカー)を選択しタッチする。

：選択したモード画面に切り換わります。

(例)NAVIモード画面



AV 選択画面



## 他のモードからNAVIモードに切り換える

他のモードからNAVIモードに切り換えたとき、ルート案内などをしながらテレビ視聴(ワンセグ)／録画番組再生／動画ファイル(MP4)の音声や、MP3／WMAの音楽を聞くことができます。

※この操作はNAVI画面から操作することはできません。

NAVI画面を表示している場合は、☞「NAVIモードから他のモードに切り換える」上記に従って再生させたいモードに切り換えてください。

1

### ■ 音楽再生画面を表示している場合

#### ① 現在地に戻る をタッチする。

：音楽はそのまま、現在地の地図画面に切り換わります。

※ AV をタッチし、AV 選択画面を表示させ、現在地に戻る をタッチしても現在地の地図画面になります。

(例)音楽再生画面



(例)現在地画面



\* 印… 音量 をタッチして再生している音量を変えたり、音量を一時的に消すことができます。

☞「音量調整する」H-15

☞「音量を一時的に消す」H-16