

地図画面の見かた

ナビゲーションシステムでは、いろいろな情報を地図画面に表示しています。

画面の操作ボタンについて

■ 車動作で使用する場合



■ 家庭動作／電池動作で使用する場合



① **GPS ボタン**

- 地図表示(方位)を切り換えることができます。
☞ 「地図表示(方位)を切り換える」B-17
- 赤色の方向が北を示します。

② **カメラ ボタン(カメラ)**

本機に別売のリヤビューカメラ接続ケーブル(CA-PBCX2D)を接続し、別売のリヤビューカメラ(CY-RC51KD)／市販の映像出力ケーブル(RCAコード・ビデオ用)を接続すると、リヤビューカメラ映像／ビデオ映像を映すことができます。

☞ O-11、O-21、O-83

③ **音量 ボタン(音量)**

NAVIモード中に音楽再生／テレビ視聴(ワンセグ)／録画番組再生／動画再生の音量を調整することができます。

※AV オフ時／画像再生時は表示しません。

☞ H-15

④ **AV ボタン(AV)**

AV 選択画面を表示します。

☞ H-13

⑤ **縮尺スケール ボタン**

地図のスケールを表示します。

☞ B-12

⑥ **メニュー ボタン**

メニュー画面を表示します。

☞ B-22

⑦ **道路 ボタン**

一般道と有料道が隣接している場合、強制的に一般道または有料道に切り換えることができます。

※必ずご希望の道路に切り換わるとは限りません。

☞ A-19

⑧ **ボタン**

家庭動作／電池動作で使用時、地図の表示を切り換えることができます。

☞ B-39、G-16

お知らせ 車動作、家庭動作、電池動作につきましては、☞ 「動作の種類と制限について」B-4をご覧ください。