

各メニュー一覧について

トップメニュー(☞ B-22)からボタンを選択し、タッチすると選択したメニューの一覧が表示されます。

- メニュー →
目的地 を
タッチ
☞ C-1



次へ> を
タッチ

前へ< を
タッチ



- メニュー →
ガイドブック
をタッチ
☞ D-1



- メニュー →
ルート を
タッチ
☞ E-1



- メニュー →
情報 を
タッチ
☞ F-1



- メニュー →
設定 を
タッチ
☞ G-1



次へ> を
タッチ

前へ< を
タッチ

