

電池動作時のメニュー画面について

リチウムイオンバッテリーを使用して本機の電源を入れた場合は、表示されるクイックメニューが変わります。

電池動作につきましては、 「動作の種類と制限について」B-4をご覧ください。

歩行モード“ON”時

※歩行モードボタンの表示灯点灯

- **メニュー** → **歩行モード** をタッチ  B-40



歩行モード“OFF”時

※歩行モードボタンの表示灯消灯

- **メニュー** → **歩行モード** をタッチ  B-40



“ルート案内中”で歩行モード“ON”時

※歩行モードボタンの表示灯点灯

- **メニュー** → **歩行モード** をタッチ  B-42



設定を終える

設定を終えるには下記操作を行います。

1

戻る / **現在地に戻る** をタッチする。

■ 1つ前の画面に戻る場合

① **戻る** をタッチする。

：タッチすることにより1つ前の画面に戻ります。

■ 現在地画面を表示する場合

① **現在地に戻る** をタッチする。

：現在地画面を表示します。

