

地図表示を縦に切り換える

電池動作／家庭動作で地図を表示させている場合、地図表示を縦または横に切り換えることができます。

※縦横地図切り換え設定の“手動”または“自動”は「[P. G-16](#)」を参考にしてください。

1 家庭動作または電池動作で本機の電源を入れる。

「動作の種類と制限について」B-4

「**本機の電源を入れる**」B-8

2 地図を縦に表示させる。

■ 縦横地図切り換え設定で“手動”を選択している場合

① をタッチする。

：地図が横表示から縦表示へと変わります。

※タッチするたびに地図が縦表示または横表示と切り換わります。

(例)地図横表示画面



(例)地図縦表示画面



■ 縦横地図切り換え設定で“自動”を選択している場合

：本体を縦向きに変えると、自動で地図が横表示から縦表示へと変わります。
横表示に切り換えたい場合は、本機を横向きにしてください。

お知らせ

- 縦横地図切り換え設定で“自動”に設定していても、本機が地面に対して平行なときなど、環境によって切り換わらない場合があります。
- 縦横地図切り換え設定で“自動”に設定した場合、本機パネルのPanasonicマークが左側になるように向きを変えてください。

お知らせ

- 縦表示は現在地の地図画面およびスクロール画面のみとなります。
※全ルート表示などの地図画面は縦表示されません。また、右画面表示もされません。
- 画面の表示に合わせて、情報バーや各ボタンの位置が異なります。
- 縦表示のときに車動作にすると、自動的に横表示に切り換わります。