

# 電子コンパスについて

電子コンパスは歩行モードの表示灯が点灯しているときのみ使用できます。

☞ 「歩行モードについて」 B-40

電子コンパス使用時の注意点

- 電子コンパス機能がうまく働かなくなった場合は、☞ 「電子コンパスを最適化する」 B-47を行ってください。
- 電子コンパス使用時はワンセグ用ロッドアンテナの出し入れやSDカードを動作させないでください。電子コンパスが受信する地磁気に影響が出る場合があります、大きく方位が狂うことがあります。
- 本機の向きを変えた直後などは表示が遅れる場合があります。
- 使用する地域や場所によっては方位が狂い正常に動作しない場合があります。

## お知らせ

- 移動中はGPSによる測位から判断した方位を優先に表示します。移動→停止や、停止→移動の直後に方位が変わることがあります。
- 付属のシガーライターコード(12V車対応) / ACアダプター使用時は動作しません。
- 電子コンパスはナビゲーション本体が移動(歩行)している場合は動きません。
- 設定のメニューから電子コンパスのON / OFFを切り換えるには、☞ 「設定のメニュー画面から電子コンパスのON / OFFを切り換える」 B-45をご覧ください。

## クイックメニューから電子コンパスのON / OFFを切り換える

### 1 ■ 電子コンパスをONにする場合

- ① **メニュー** → **電子コンパス** をタッチする。

：電子コンパスボタンの表示灯が点灯し、電子コンパス機能が開始します。

### ■ 電子コンパスをOFFにする場合

- ① **メニュー** → **電子コンパス** をタッチする。

：電子コンパスボタンの表示灯が消灯し、電子コンパス機能が停止します。

※歩行モードの表示灯を消灯(歩行モードOFF)させたとときも電子コンパス機能は停止します。☞ 「歩行モードを使用する / しないを切り換える」 B-40



### 2 ■ 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

：現在地の地図画面に戻ります。