

# 数字の入力方法について

電話番号入力画面(☎ C-8、F-19)や郵便番号入力画面(☎ C-29)、緯度・経度入力画面(☎ C-34)などで表示される数字の入力方法につきましては、下記手順に従って操作してください。

## 1 各入力画面を表示させ、数字をタッチする。



入力した数字を1つ訂正する場合

① **訂正** をタッチする。

※全ての数字を訂正する場合は

**訂正** を長めにタッチしてください。

② 正しい数字をタッチする。