

## 4

B-32手順 **2**、**3** に従って操作する。

: 目的地を設定し、ルート案内を開始します。

## お知らせ

- 周辺の地図を見るには、**×閉** または地図画面をタッチして設定メニューを閉じてください。  
※再度設定メニューを表示させるには **+** (設定) をタッチしてください。  
**≡** 「設定メニューについて」 B-26
- 現在地の地図画面に戻るには、設定メニューを閉じ、**現在地に戻る** をタッチしてください。  
※目的地を設定することなく、現在地の地図画面に戻ります。