

選局する

交通情報を見るには、VICS放送局(〔F〕F-43)を受信してください。
また、一般情報を見るには、一般情報放送局(〔F〕F-45)を受信してください。選局には、
自動選局、**手動選局**、**エリア選局**の3つの方法があります。

お知らせ 受信した放送局をプリセット(保存)しておくと、後で呼び出すことができます。
〔F〕「プリセット(保存)」F-56

自動選局

自動選局に設定すると、受信中の電波が弱くなった場合、自動的に電波の強い周波数に切り換わります。

1 F-48手順**1**に従って操作し、
周波数設定をタッチする。

：周波数設定画面が表示されます。



2 **自動選局**をタッチする。

：表示灯が点灯します。

VICSの受信状態を表示
3つの輪がオレンジ色
になると放送局を受信
することができます。

自動選局機能が働いている
ことを示します。

サーチ完了



受信中の放送局名
と周波数

(例)周波数設定画面



サーチ中



自動選局表示
に変わります。

選択時表示灯点灯

3 現在の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る**をタッチする。