

お知らせ

- 放送局が受信できるまでは、周波数設定画面は“サーチ中”を表示したままとなります。電波状況が悪く、自動選局で放送局が受信できない場合は、手動選局(☞ F-53)またはエリア選局(☞ F-54)をしてください。
- FMトランスミッターの設定周波数が放送局の近くに設定されると、放送局の受信ができない場合や、VICS情報の受信ができない場合があります。
その場合は、FMトランスミッターをOFFにするか送信周波数を放送局から離して設定してください。☞「FMトランスミッターを設定する」0-27

自動選局を止める

周波数設定画面が“自動選局”表示になっているときは、自動選局機能が働いて、受信中の電波が弱くなると、自動的に電波の強い周波数(放送局)に切り換わります。自動選局を止める(周波数が自動的に切り換わるのを止める)場合は、**自動選局**をタッチして表示灯を消灯し、表示を“手動選局”に換えてください。

手動選局

手動で周波数を合わせることができます。

1

F-48手順**1**に従って操作し、**周波数設定**をタッチする。

：周波数設定画面が表示されます。



情報を
設定する
選局する

2

+ / **-** をタッチし、
受信したい周波数を表示させる。

+ : 0.1MHzアップ、長めにタッチすると始めは0.1MHzアップし、その後1MHzずつアップします。

- : 0.1MHzダウン、長めにタッチすると始めは0.1MHzダウンし、その後1MHzずつダウンします。



ここに受信したい周波数
を表示させる。