

地図表示の設定をする

縦横地図切り換え設定をする

家庭動作／電池動作で使用時、地図の表示を横⇄縦に手動または自動で切り換える設定をすることができます。

「動作の種類と制限について」B-4

※地図表示中の切り換え操作につきましては、B-39を参考にしてください。

1 G-8手順**1**に従って操作し、**地図の設定**をタッチする。

：地図の設定画面が表示されます。



2 **地図モード**をタッチする。



3 縦横地図切り換えの設定をする。

■ 地図の切り換えを手動でする場合

① **手動**をタッチする。

■ 地図の切り換えを自動でする場合

① **自動**をタッチする。



4 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る**をタッチする。